

טיפול בשפך ביולוגי

הציוד הדרוש לטיפול בשפך

** ציוד זה נחוץ במעבדות בהם עובדים עם גורמים ביולוגיים החל מרמת בטיחות BSL2 או במעבדות השייכות לרמת בטיחות BSL1 העובדות עם נפחים גדולים (יותר מליטר).

פרוט הציוד:

- אקונומיקה ביתית (בד"כ תמיסת היפוכלורייט 5%).
- בקבוק ספריי להכנת תמיסה טרייה של אקונומיקה מהולה 1:10.
- מלקטת (פינצטה), יעה, מגב, ומברשת – להרמת שברי זכוכית, רצוי כאלה הניתנים לעיקור באוטוקלאב.
- חבילת ניירות סופגים.
- שקיות השמדה עם סמל ה-Biohazard ומכלים המיועדים לכלים חדים.
- כפפות, כיסויי נעליים, משקפי מגן מלאים goggles וחלוקים לשימוש חד פעמי.
- נשמית מתאימה למיגון אוירוסול חלקיקי (דוגמת 3M 8835).

סדר הפעולות לטיפול בשפך ביולוגי

