

הוראות בטיחות לעבודה עם מתקן הרמה – מונו-רייל

כלל: אל תפעיל מתקן הרמה לפני שקבלת כתב מינוי להפעלתו ואתה מכיר את המתקן וכל הסיכונים הקשורים בהפעלתו

לפני הפעלת המתקן וודא:

- מתקן ההרמה ואביזרי ההרמה נבדקו, אישורי הבודק המוסמך נמצאים והם בתוקף
- אין לעבוד לבד. וודא שלפחות אדם נוסף, נמצא בטווח הגשת עזרה
- לבש ציוד מגן אישי בהתאם לסוג העבודה: כובע מגן ונעלי בטיחות
- הקף את אזור ההרמה, וודא שאין אף אחד באזור ההרמה
- אל תרים משא מעבר למשקל המותר
- חבר את המשא ובדוק כי הוא קשור היטב מעל מרכז הכובד
- הרם באיטיות למתיחה ראשונית והמשך בהרמה אנכית, וודא כי המשא נמצא במרכז הכובד. אם לא, תקן
- וודא קשר עין עם המשא והתצפיתן בעת הפעולה
- אין לעמוד מתחת למשא מורם או להעבירו מעל אנשים
- אין להשאיר משא מורם ללא השגחה
- וודא כי אין מכשולים לאורך המסלול או אנשים בעת התנועה
- לפני עבודה בגובה, וודא כי קיים אישור עבודה מיחידת הבטיחות, האדם העובד בעל הסמכה מתאימה לסוג העבודה בגובה, ההסמכה בתוקף, והינו משתמש בציוד מתאים

אל תעשה דבר העלול לסכן אותך או אנשים אחרים